

OFF-ROAD MODELL

Használati Útmutató

FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbiekben is!

1. A termék használata előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.
2. Miután az akkumulátor teljesen feltöltődött, hagyja hűvös helyen pihenni 1-3 percig, mielőtt csatlakoztatná a termékhez.
3. Használat után kapcsolja ki a jármű főkapcsolóját, válassza le az akkumulátort a termékről, és töltés előtt helyezze hűvös helyre 1-3 percig pihenni.

1. CSOMAGOLÁSI LISTA (TARTOZÉKOK)

- RC Off-Road jármű × 1
- Távirányító × 1
- Akkumulátor × 1
- USB töltőkábel × 1
- Használati útmutató × 1
- WIFI készlet (Opcionális / Külön megvásárolható)

2. AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉS ÉS TÖLTÉSI FOLYAMAT

Csatlakoztassa az akkumulátort a töltőkábelhez, majd dugja be az USB töltőkábelt a számítógép USB portjába vagy egy USB fali töltőbe. Amikor a töltő áramot kap, a piros jelzőfény folyamatosan világít. A töltés megkezdésekor a piros fény égvé marad, miközben a zöld jelzőfény villogni kezd. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a zöld jelzőfény is folyamatosan világít.

A távirányító elemeinek behelyezése:

(1) Nyissa ki a távirányító hátulján található elemtartó fedelét.

(2) Helyezzen be 3 darab 1.5V "AA" méretű ceruzaelemet, ügyelve a megfelelő polaritásra (+/-), majd zárja vissza a fedelet.

3. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK (FIGYELMEZTETÉSEK)

- Ügyeljen a helyes polaritási irányra az elemek behelyezésekor vagy cseréjekor.
- Ne próbáljon meg feltölteni nem tölthető (alkáli) elemeket! Az akkumulátor töltése kizárólag felnőtt felügyelete mellett végezhető!
- Ne keverje a régi és az új elemeket, valamint a különböző típusú elemeket egymással.
- Működés közben ügyeljen a közelben lévő zavaró jelekre, mert azok befolyásolhatják a távirányító hatótávolságát.
- Ha az off-road jármű sebessége láthatóan lelassul, az azt jelenti, hogy az akkumulátor lemerült; kérjük, töltsse fel az akkumulátort a fent leírtak alapján.
- Ha a távirányító elemeinek feszültsége alacsony, a távirányító hatótávolsága lecsökken, vagy a működésjelző LED elsötétül, esetleg nem kapcsol be. Kérjük, ilyenkor cserélje ki a távirányító elemeit.
- Ha a járművet hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort a járműből és az elemeket a távirányítóból, valamint állítsa a főkapcsolókat "OFF" (kikapcsolt) állásba.

4. MŰKÖDTETÉSI ÉS VEZÉRLÉSI MÓDSZEREK

A távirányító funkciói:

1. **Gázkar működtetése:** Húzza hátra a távirányító ravaszát a jármű előremeneteléhez; nyomja előre a ravaszt a hátramenethez. Ha félig húzza meg a ravaszt, a jármű lassabban halad. Teljesen meghúzott ravasz esetén a jármű maximális sebességgel halad előre.
2. **Kormányzás:** Forgassa el a kormánykereket jobbra (óramutató járásával megegyezően) a jármű jobbra kanyarodásához; forgassa el balra (óramutató járásával ellentétesen) a balra kanyarodáshoz.

Egyenesfutás finomhangolása (Trimmelés):

A távirányítón található finomhangoló (Trim) gomb segítségével beállíthatja a modell egyenes vonalú futási teljesítményét. Ha az autó előremenetben magától balra húz, forgassa a trimmelő gombot jobbra. Ha az autó magától jobbra húz, forgassa a gombot balra, amíg a jármű teljesen egyenesen nem halad.

Fényszóró és tetőlámpa vezérlés (6-sebességes vezérlés):

Normál állapotban a fényszórók mindig világítanak. Ha a kormánykereket hirtelen kétszer jobbra fordítja, a tetőlámpák bekapcsolnak; újabb gyors dupla jobbra kormányzással kikapcsolhatja őket (a két kormányfordítás közötti idő nem lehet több, mint 0,5 másodperc).

Irányjelző / Vészvillogó funkció: Amikor a jármű balra vagy jobbra kanyarodik, az irányjelzők kétszer felvillannak. Ha a kormányt több mint 2 másodpercig végállásban tartja, a jelzőfény folyamatosan villogni kezd (indexelés). Haladás közben a kormányzás elengedésekor a villogás azonnal megszűnik.

5. OPCIONÁLIS WIFI KAMERA FELSZERELÉSE

1. Szerelje fel a WIFI kamerát az autó karosszériájának tetejére, majd csatlakoztassa a kamera kábelét a járművön található csatlakozóaljzatba.
2. Rögzítse a mobiltelefon tartó konzolt a távirányító tetejére.

* Megjegyzés: Ez a kiegészítő kizárólag a WIFI verziójú modellekhez tartozék, vagy külön vásárolható meg a gyári forgalmazótól. Amennyiben alkalmazással (APP) szeretné vezérelni a modellt, kérjük, kapcsolja ki a kézi távirányítót, különben az alkalmazás nem fog működni.

6. HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ (TROUBLESHOOTING)

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A jármű nem reagál, nem vezérelhető	- Az akkumulátor lemerült vagy gyenge. - Az elemek rosszul lettek behelyezve a távirányítóba. - A főkapcsoló "OFF" (kikapcsolt) állásban van.	- Cserélje ki vagy töltsen fel az akkumulátort, és kapcsolja ki a főkapcsolót a használaton kívüli energiamegtakarításhoz. - Helyezze be megfelelően az elemeket, ügyelve a polarításra. - Ellenőrizze, hogy mind az autón, mind a távirányítón be van-e kapcsolva ("ON") a főkapcsoló.
A jármű túl lassan halad	- Az akkumulátor feszültsége alacsony. - A jármű túlhaladt a távirányító maximális hatótávolságán.	- Töltsen fel a jármű akkumulátorát, és kapcsolja le a modellt a töltési szünetben. - Ha a jármű egyre lassabban vagy szaggatottan mozog, irányítsa közelebb a távirányítóhoz.
A jármű nem halad egyenesen	- A távirányító trimmelése vagy az autó futómű-beállítása eltolódott.	- Használja a távirányítón lévő mikro-hangoló gombot (Trim). Ha az autó magától jobbra húz, tekerje a gombot balra; ha balra húz, tekerje a gombot jobbra, amíg egyenesen nem halad.