


F. Alkatrészek



INDEX NO.	DESCRIPTION	PARTS NO.	QTY	INDEX NO.	DESCRIPTION	PARTS NO.	QTY
1	SCREW	TC-20-01	4	21	FRONT COVER	TC-20-21	1
2	WASHER	TC-20-02	8	22	BEARING	TC-20-22	2
3	HANDLE	TC-20-03	1	23	STATIONARY MOTOR	TC-20-23	1
4	CYLINDER HEAD	TC-20-04	1	24	ROTARY MOTOR	TC-20-24	1
5	O-RING	TC-20-05	1	25	REAR BODY	TC-20-25	1
6	PRESSURE SWITCH	TC-20-06	1	26	POWER SWITCH	TC-20-26	1
7	CHECK VALVE	TC-20-07	1	27	CONDENSER	TC-20-27	1
8	CYLINDER BLOCK	TC-20-08	1	28	SCREW	TC-20-28	4
9	O-RING	TC-20-09	1	29	REAR COVER	TC-20-29	1
10	CYLINDER	TC-20-10	1	30	SCREW	TC-20-30	8
11	SCREW	TC-20-11	1	31	POWER CABLE	TC-20-31	1
12	VALVE PLATE	TC-20-12	1	32	LINE BUTTON	TC-20-32	1
13	SCREW	TC-20-13	1	33	NIPPLE	TC-20-33	2
14	PISTON PLATE	TC-20-14	1	34	FILTER	TC-20-34	1
15	PISTON RING	TC-20-15	1	35	MANOMETER	TC-20-35	1
16	PISTON ROD	TC-20-16	1	36	MOTOR FOOT	TC-20-36	4
17	BEARING	TC-20-17	1	37	PRESSING WIRE HAT	TC-20-37	6
18	CRANKSHAFT	TC-20-18	1	38	SNAP RING	TC-20-38	1
19	FRONT BODY	TC-20-19	1	39	LINE BUSHING	TC-20-39	1
20	PAPER PAD	TC-20-20	1				

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MINI LÉGKOMPRESSZOR

TC-802

Köszönjük, hogy a mi levegőkompresszorunkat választotta. Kérjük használat előtt részletesen tanulmányozza át a használati útmutatóban foglaltakat a tökéletes eredmény elérése érdekében.



A. Tulajdonságok

- nyomáskapcsolóval, reduktorral szerelt, olajmentes
- szabályozható nyomás, folyamatos munkavégzés, erős
- biztonságos, túlmelegedés védett
- automatikusan kikapcsol túlmelegedés esetén
- alacsony zajszint: 47dB
- automata kikapcsolási funkció
- szabályozható nyomás
- CEtanúsítvány

B. Műszaki tartalom

Típus: egy cilinderes dugattyús kompresszor

Motor teljesítmény: 1/5 LE

Áram: 220-240 V/50Hz, 220V/60Hz

Levegő kapacitás: 20-25 liter/perc

Automata kikapcsolás: 3 Bar nyomásnál indul, 4 Bar-nál kikapcsol

Légszűrővel szerelt, nyomásszabályozós

Csatlakozó: G1/8 angol csőmenet

Méret: 255x135x205mm

Elektromos kábel 1.8m

C. Beüzemelés

1. A dobozból való kiemelés után kérjük ellenőrizze a kompresszor sértetlenségét
2. Helyezze el a kompresszort egy stabil megfelelő méretű sík felületen. A helyiség legyen száraz, jól szellőző és a maximális hőmérséklet kevesebb mint 35 C fok
3. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kábel megfelelő áramot szolgáltat (lásd a műszaki tartalomnál), a kábel védett és a csatlakozó rendelkezik földeléssel
4. A csomagolást a hulladék lerakás szabályai szerint semmisítse meg.

D. Biztonság

1. A kompresszort ne használja más célokra mint amire szolgál
2. Ne használjon semmiféle hajtógázt, vagy folyadékot.
3. Ne használja a kompresszort gyúlékony, robbanékony környezetben mint. pl gyúlékony folyadékok, gázok, vagy hulladék.
4. Mindig húzza ki az elektromos csatlakozót a konnektorból, ha karbantartást vagy tisztítást végez a gépen.
5. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy egyéb folyadék hatásának.
6. Ne engedje gyermeknek, vagy hozzá nem értő személynek a készülék használatát.



7. Kérjük figyeljen arra, hogy a kompresszor részei forrósodnak a használat során. Kerülje el ezek érintését, nehogy égési sérülést okozzon. Hagyjon megfelelő időt, hogy a kompresszor visszahűljön mielőtt hozzáér.
8. Ne hagyja magára bekapcsolt állapotban a kompresszort.

E. Működési útmutató

1. Csatlakoztassa a kívánt pisztolyt a levegő tömlő csatlakozójára (G1/8 angol csőmenettel)
Az esetleges szivárgás elkerülésére használjon teflon tömítő szalagot.
2. Dugja be a földelt konnektorba az áram csatlakozót, ügyelve a megfelelő feszültségre (lásd útmutató)
3. Állítsa be a kívánt légnyomási adatot a regulátoron (lásd lenti ábra)
4. A kompresszor működése automatikus a nyomásszabályozó által. Ne használja 10 percnél tovább egyfolytában a készüléket. Tartson szünetet, hogy a kompresszor visszahűlhessen (kb. 15 perc szünet, minden 10 perc használat után). A motorban van beépített túlmelegedés gátló.

F. Karbantartás

1. Tisztítsa meg a kompresszort minden használat után.
2. Minden használat után ürítse kis a kondenzvíz tartályt.
Ezt a szelep felfele történő nyomásával tudja megtenni.
3. Háromhavonta egyszer tisztítsa ki a szűrőt a regulátorban
sűrített levegő segítségével.

